

Montering av Garmin DC 30



1. För in halsbandet på högkant med spännet först.



2. Dra fram spännet ur fickans främre öppning.



3. Trä i bandet genom hålla 1 och 2 och lås spännet.



4. Fäst bandänden i hålla 1 på fickans andra sida.



5. Fäst låsremmen runt antennen.



6. Klart