

Montering av Garmin DC 40

Se även instruktion för DC 30
(samma princip)



1. För in halsbandet på högkant med spännet först. Dra fram spännet ur fickans främre öppning.



2. Trä i bandet genom hållorna och lås spännet. Fäst lås remmen runt antennen och lås. Klart